

## Objet : utilisation simplifiée de la télécommande

### Présentation :

4 boutons :

- [Adjust] haut gauche
- [+] haut droite
- [-] bas droite
- [Escap] bas gauche

**[adjust]** vous permet d'entrer dans les menus et valider votre choix.

**[+] & [-]** vous permet de faire défiler les menus et les options de réglages.

**[escap]** pour quitter le menu ou mettre votre croix en mode veille économique.

### Changer d'heure :

Appuyez sur **[adjust]**, s'affiche alors 'Hora' pour 'heure' sur la croix.

Appuyez à nouveau sur **[adjust]** pour entrer dans le réglage de l'heure.

Maintenant vous vous retrouvez faces à des chiffres clignotant, (exemple 14:38) ou seul le 14 clignote, le premier, les heures. Vous pouvez appuyer sur **[+] & [-]** pour augmenter ou baisser les heures maintenant.

Pour valider, appuyez sur **[adjust]** ce qui aura pour deuxième effet de vous faire clignoter les minutes le 38. Répétez l'opération pour les minutes avec **[+] & [-]** puis validez avec **[adjust]**

Après avoir validé les minutes, vous vous trouvez sur les secondes, appuyez directement sur **[adjust]**

Finissez bien par ce dernier **[adjust]** au moment des secondes puis appuyez en suite sur **[escap]** vous venez de valider le changement d'heure de la croix !

### Changer de température :

NOTA : vous devez commencer par vérifier que la sonde est bien à l'ombre de la croix, ou collé sous la potence de la croix

Pour atteindre le réglage température commencez par appuyez sur **[adjust]**, s'affiche alors 'Hora'.

Utilisez le **[+] & [-]** pour faire défiler les menus.

Arrivé sur 'Temp' pour température, appuyez sur **[adjust]** pour entrer dans le réglage de la température.

Pour l'exemple 18°C ne s'affichera alors que le '18' clignotant,

Utilisez **[+] & [-]** pour changer la température.

Valider votre réglage avec **[adjust]** puis **[escap]** pour quitter.

### Mettre en mode veille, nuit, la pause de midi, ...

Cette action vous permet de mettre votre croix en mode économique, appelé également mode RT !

Seul le centre de la croix s'allumera et sans aucune animation !

Appuyez distinctement 5 fois sur la touche **[escap]** pour que la croix passe en mode nuit/veille/pause/rt

Même opération, **[escap] [escap] [escap] [escap] [escap]** pour remettre l'affichage au complet avec toutes les animations.

## **Choix des séquences depuis votre télécommande (date heure animation divers infos) en fonction des programmes définies à la commande.**

Explication : par défaut, votre croix affiche certaines animations, date, heure et température.

C'est la séquence d'origine N°1, la séquence d'affichage 'sortie d'usine'.

La séquence N°2 est réservée au mode RT (mode nuit, mode vielle) mais elle est modifiable.

Il est possible de personnaliser des séquences supplémentaire, comme par exemple mettre vos horaires d'ouvertures, infos divers pour carte vitale, votre téléphone, vente matériel médical, etc ...

Pour ce faire, les séquences N°3, 4 et 5 seront utilisées.

Cette programmation est à demander dès votre commande.

## **Changer de séquence avec votre télécommande.**

Appuyez sur **[adjust]** pour entrer dans les menus, appuyez sur **[+]** & **[-]** pour faire défiler les menus jusqu'à 'Opci'. Appuyez sur **[adjust]** pour entrer dans ce menu 'option'.

S'affiche alors 'E-01' ou 'E-00' selon les modèles.

Utilisez **[+]** & **[-]** pour faire défiler le N° de l'option jusqu'à 'E-41'.

Appuyez sur **[adjust]** pour y entrer.

Par défaut l'option d'affichage 'Option' 'E-41' est sur la séquence N°1, donc '01'.

Il vous suffi d'utiliser **[+]** & **[-]** pour mettre la séquence '03', '04' ou '05'.

Pour valider votre choix, appuyez sur **[adjust]**.

Quittez avec le bouton **[escp]**.

### Assistance et Services Après Vente

01 60 85 85 19  
HotLine@ESpace-LED.com

### Commercial

01 60 85 85 07  
Commercial@ESpaces-LED.com