





Installation du Drivers de votre câble « Com / Série »
Vous devez débrancher votre câble avant l'installation

a) Dans le dossier d'installation, ce trouve un dossier 'Drivers', ouvez-le


Application (2)

 autorun.exe 22/02/2010 11:45 1,83 Mo	 Setup.exe Setup.exe Macrovision Corporation
---	--


Dossier de fichiers (2)

 Drivers Dossier de fichiers	 utils Dossier de fichiers
---	---

Informations de configuration (1)


 autorun.inf Informations de configuration 29 octets
--

Paramètres de configuration (1)





 autorun.ini Paramètres de configuration 827 octets

b) Ouvrez en suite le dossier 'USB B'

Adobe Acrobat Document (1)


 conversores.pdf Adobe Acrobat Document 40,0 Ko

Dossier de fichiers (5)



 Bluetooth Dossier de fichiers	 TCPIP-485_A Dossier de fichiers	 TCPIP-4 Dossier de fichiers
 USB_B Dossier de fichiers		

c) Puis ouvrez le dossier 'PComm'

Document Microsoft Office Word 97 - 2003 (1)


 USB485B USER'S MANUAL.doc Document Microsoft Office Word... 146 Ko

Dossier de fichiers (2)


 98ME_20011_2kXP_20024 Dossier de fichiers	 PComm26 Dossier de fichiers
---	---

d) Et lancez l'utilitaire d'installation 'Setup'

Application (1)

 Setup.EXE 22/02/2010 11:47 867 Ko
--

Document texte (1)

 README.TXT Document texte 1,05 Ko
--

e) Laissez-vous guider jusqu'à la fin du processus et redémarrez votre PC