



Utilisation du logiciel SignSoft


1/ vérification des paramètres de superviseur



prenez en mode superviseur




vérif du port com




cliquez une fois sur détection auto (il ne se passera rien à 1^{ère} vue, c'est normal)

2/ Connexion à la croix via le bouton Rouge (1)



Pendant le chargement de la liste des fichiers (2), il restera en Jaune (1) attendez !

3/ bouton Vert et liste des fichiers chargé ok !




4/ commencez à changer votre texte dans les fichiers **.tex**

il vous suffit de sélectionner l'un des fichiers .tex pour voir apparaître la zone de frappe (là où ya PHARMACIE), comme dans l'exemple ci-dessous :


Fichier : **1.tex**

Texte : **PHARMACIE**



5/ tapez votre propre texte (jour et heure d'ouverture, téléphone, fax, etc ...)


je vous conseil de rester en MAJ et de ne pas mettre les accents pour une meilleur lisibilité



6/ enregistrez votre modification

soit en appuyant sur la petite disquette noir à droite du bouton de connexion

soit en cliquant sur un autre fichier .lis ou .tex et apparaitra alors une fenêtre de confirmation



7/ séquence d'animation, texte, date, heure, ...

Vous devez vous placer sur le 1^{er} fichier **1.lis** pour **liste**

23.tex	0
24.tex	0
25.tex	0
1.lis	42
2.lis	12
3.lis	6
4.lis	0
5.lis	0
6.lis	0
7.lis	0
8.lis	0

Vous remarquerez que votre Time Line vient de changer en haut de votre écran et les blocs apparaissent



C'est là, la suite des séquences de votre croix (même chose pour les panneaux)

8/ menus dédié à la time line

Voici, en image, les catégories que vous pourrez utiliser dans votre enchainement de séquence



date heure température pré programmé



placer l'un de vos blocs de texte des fichiers **.tex**



placer des effets de croix



placer une transition

(attention, ce n'est pas franchement terrible et c'est assez long, je vous le dé conseil donc)

9/ commencer une nouvelle séquence, ou modifier une séquence existante


Placez-vous sur **3.lis** pour l'exemple (et pour éviter de faire des bêtises sur la première, qui normalement est celle qui doit être active sur votre croix)

!! ATTENTION - le choix d'utiliser la liste 3 plutôt que la 1 ce fait à la télécommande après

Pour l'exemple je décide de prendre l'effet E2, je clique 1 SEULE fois sur le bloc d'animation E2




En suite, je viens placer le curseur de ma souris entre les repères point-tillé bleu, et je clique 1 fois dans le vide, bien au centre, dans la surface jaune



Mon animation vient alors d'être déposée

Je fais de même pour la seconde, pour le texte, pour les dates, heure, etc ...



C'est toujours pareil pour tout les types de blocs, date, heure, texte, effet, etc ...


Je répète donc l'opération que nous appellerons « **le cliquez déposez** »

je clic **1 fois** sur le bloc, date, heure, texte dans mes possibilités d'effets (menu 8 de ce document) et je viens cliquer **1 fois** sur ma time line, bien au centre de la zone jaune

Après avoir alterné effet de croix et texte, date, heure, température, voici un exemple du résultat escompté



Pensez à enregistrer votre travail



Voilà vous venez de programmer une belle séquence pour votre croix, alternant effet et infos !


10/ supprimer un bloc

Cliquez sur la toute petite croix noire en haut à gauche du bloc à supprimer



11/ divers réglages et options (+ trucs et astuces) sur texte, date, heure, température

Vous pouvez choisir soit la vitesse de défilement, soit la durée d'affichage, soit y mettre des petites croix et/ou caducée sur les parties hautes et basses de la croix (de part et d'autre du texte)



le gobelet est en réalité le caducée, croix étant la croix

Vous pouvez donc ajouter soit l'un soit l'autre sur date, heure, temp °C, texte, cela vous permet de varier encore plus vos messages !


Pour la vitesse, c'est la valeur 100 par défaut qu'il faut modifier
50 plus rapide -- 150 plus lent



Choix du texte à afficher

Par défaut, c'est tjrs le texte 1 qui est sélectionné lorsque vous faites un cliquer déposez de bloc texte sur votre time line (changer de texte un peu plus bas) commençons par écrire ce que nous avons besoin


Vous pouvez utiliser tous les .tex de 1 à 20 (**21 à 25 sont réservés**) pour y inscrire des informations courtes et différentes de préférence, c'est un conseil



donc si nous voulons afficher le texte 1 ou 2 ou 3 etc il nous suffit de changer le numéro du bloc de texte comme dans l'exemple ci-dessous


j'en profite également pour régler la vitesse (sachant que 100 c'est un peu lent)

et j'en profite également pour placer mon caducée ou une croix (ce n'est pas une obligation)



Durée d'affichage en **seconde** de date heure temp °C

Là c'est très simple l'exemple suffit à comprendre je pense



Conseils pratique :

Pensez à alterner votre texte avec un effet de croix (animation) puis date ou heure, puis effet d'animation, puis etc ...

Ce n'est pas une obligation, mais trop d'info, tue l'info, si vous n'avez pas d'animation pleine de la croix en alternance, votre messages passerons inaperçue.

Exemple :

Je place une animation en premier, puis texte horaires d'ouverture, animation, texte jours d'ouverture, animation, date, animation, température, animation téléphone, animation, heure.

Là nous somme à **5** animations sur **8**, il vous reste donc encore de quoi faire

Pensez que ce n'est pas utile de finir par une animation, car ça repart au début

12/ choisir d'afficher liste 1 ou 3 ou 4 sur votre enseigne

Par défaut c'est le 1.lis

2.lis ne sert qu'au mode nuit (veille) que nous n'utilisons pas en France

Comment passer à 3.lis que je viens de préparer

Munissez-vous de la télécommande, appuyez sur le bouton '**adjust**' en haut à gauche

Faites défiler jusqu'à '**optio**' avec les boutons de droite '+' et '-'

Appuyer sur '**adjust**' à nouveau pour entrer dans le menu option

Faite défiler avec '+' et '-' jusqu'à l'option **41**

Appuyer sur '**adjust**' pour éditer cette option

L'affichage est (par défaut) le **1** = 1.lis

Appuyez sur '+' pour atteindre le chiffre **3** = 3.lis (n'utilisez pas le 2)

Validez votre modification en appuyant une dernière fois sur '**adjust**'

Puis quittez en appuyant sur '**escape**'

Utilisation du logiciel SignSoft

Rappel

1/ vérification des paramètres de superviseur

Connexion

2/ Connexion à la croix via le bouton Rouge (1)

3/ bouton Vert et liste des fichiers chargé ok !

Editer vos textes et vos séquences

4/ commencez à changer votre texte dans les fichiers **.tex**

5/ tapez votre propre texte (jour et heure d'ouverture, téléphone, fax, etc ...)

6/ enregistrez votre modification

7/ séquence d'animation, texte, date, heure, ...

8/ menus dédié à la time line

9/ commencer une nouvelle séquence, ou modifier une séquence existante

10/ supprimer un bloc

11/ divers **réglages** et options (**+ trucs et astuces**) sur texte, date, heure, température

Option affichage

Vitesse et durée

Choisir un texte

Choisir qu'elle séquence afficher

12/ choisir d'afficher liste 1 ou 3 ou 4 sur votre enseigne

A la télécommande

ESpace LED

www.espace-led.com

commercial@espace-led.com

tél. : 01 60 85 85 07

fax : 01 60 84 08 49

rue Henri ROL-TANGUY

91180 St-Germain Lès-Arpajon